

Multimètre numérique à sélection de gamme manuelle

Numéro d'article: EEDM503D

Multimètre numérique à sélection de gamme manuelle

Marque

Snap-on

Catégorie

ShopTech

Couleur

-



Scannez le code QR pour ouvrir la page produit.

- **ÉCRAN ACL** - Écran ACL surdimensionné et facile à lire de 2 000 points
- **BOUTON-POUSOIR DE MARCHE-ARRÊT** - Gros bouton vert de marche-arrêt très visible et facile à activer
- **OHM** - Mesurez la résistance d'une bobine ou d'un fil de bougie en ohms
- **AVERTISSEUR SONORE DE CONTINUITÉ** - Vérifiez la continuité des fusibles, fils fusibles et autres composants ou circuits grâce à la tonalité
- **ESSAI DE DIODE** - Utilisez la fonction d'essai de diode pour contrôler l'état du pont de diodes d'un alternateur
- **INTENSITÉ EN COURANT CONTINU** - La mesure d'intensité en c.c. permet de contrôler la consommation de courant d'un composant ou la demande en énergie d'un circuit de dérivation
- **DATA-H (maintien des données)** - Permet de verrouiller les données à l'écran lorsque vous travaillez dans un endroit difficile d'atteinte
- **DCV (tension c.c.)** - Mesures de tension en c.c. permettant d'afficher la tension des circuits, capteurs ou sondes, batteries ou autres composants
- **ACV (tension c.a.)** - Mesures de tension en c.a. permettant d'afficher la tension des circuits c.a., des débitmètres d'air massique, des capteurs de vitesse de roue, etc
- **ACA (intensité c.a.)** - La mesure d'intensité en c.a. permet de contrôler la consommation de courant d'un composant ou d'un équipement de l'atelier
- **Tilt stand**—is built-in into the instrument housing
- **Vérifiez rapidement l'état des fusibles internes** Vous pouvez déterminer l'état des fusibles internes avant d'ouvrir le compartiment de la pile et des fusibles. Il suffit de sélectionner la fonction d'essai de diode de l'instrument, de brancher le cordon d'essai noir dans la prise d'entrée « V » et de placer la pointe de touche du cordon noir sur la partie métallique à l'intérieur de la prise d'entrée « A » ou « uAmA ». Si l'écran affiche « .OL », le fusible est grillé. Lorsqu'une valeur numérique s'affiche à côté de « .OL », le fusible est en bon état